

| | |
|---|--|
|  | <p>Buse Standard</p> <p>La buse standard pour les petites obstructions</p> <p>Il existe deux types de buse standard: 1 avec des jets arrière et une avec un jet avant et des jets arrière</p> |
|  | <p>Buse Quattro</p> <p>Très bonne pour les moyennes obstructions.</p> <p>Avec 4 jets avant et des jets arrière</p> |
|  | <p>Buse „œuf“</p> <p>La buse parfaite avec une forte puissance de poussé et de nettoyage.</p> <p>Avec jets avant et arrière</p> |
|  | <p>Buse rotative</p> <p><u>LA buse qu'il faut avoir</u> pour toutes les hydro cureuse.</p> <p>Cette buse est particulièrement efficace pour le nettoyage radial sur tout type de tube.</p> |
|  | <p>Buse Rohrwolf</p> <p>La buse parfaite pour le fraisage du calcaire ou la coupe de petites racines.</p> |